

开始您的健康生活 · 快速设定

第一步 设置

为您的 CHIEF 智能手环进行充电两个小时

下载 'CHIEF UMCH' 在您的智能手机上

第二步 注册与配对

创建并登录您的 CHIEF 账号，并创建您的 Profile

配对您的 CHIEF 智能手环与您的智能手机

第三步 使用以及同步

恭喜！

您可以使用了，开始您的健康生活

CHIEF 智能手环使用说明

<h3>第一步 设置</h3> <ul style="list-style-type: none">为您的 CHIEF 智能手环进行完全充电 (约两个小时)为了帮助您快速下载,可以扫描右侧二维码进行下载Android 用户可以在 Google Play 商店搜索 'CHIEF UMCH' 并下载iOS 用户可以在 App Store 搜索 'iChoiceLife' 并下载	
<h3>第二步 注册与配对</h3> <p>创建并登录您的 CHIEF 账号配对您的 CHIEF 智能手环与您的智能手机，如果您已经有账号可以直接登陆您的 (CHIEF ID)</p> <ul style="list-style-type: none">点按左上角的菜单  并选择 'Link Device'短按点亮智能手环屏幕并长按按钮直至屏幕显示 'SLEEP'重新长按按钮，直到退出 'SLEEP' 模式在手机上选择 'Start Pairing'，等待配对成功	
<h3>第三步 使用以及同步</h3> <ul style="list-style-type: none">佩戴你的 CHIEF 智能手环在你的常用手腕来惊醒监测想要监测你的睡眠习惯，短按点亮智能手环屏幕并长按按钮直至屏幕显示 'SLEEP'睡醒短按点亮智能手环屏幕后长按按钮，直到退出 'SLEEP' 模式每天使用你的手机同步你的 CHIEF 智能手环现在你知道如何使用了，开始您的健康生活吧	
<h3>关注与互动 ...</h3> <ul style="list-style-type: none">Facebook: CHIEF UMCHYoutube: CHIEF UMCHWeChat: CHIEF_UMCHWhatsApp: +6 018 218 1328CHIEF 智能手环产品华语使用说明视频 http://youtu.be/eH3xpFUkdQI	